





NISSAN

Juke

Tipo: F16, 5 portas SUV
(2019 -)



	Airbag		Gerador de gás		Pré-tensor de cinto de segurança		Unidade de controlo SRS		Sistema ativo de proteção para os pés
	Sistema de proteção contra o capotamento		Suporte a gás / mola pré-carregada		Zona de alta resistência		Zona que requer uma atenção especial		
	Bateria de baixa tensão		Ultra condensador		Depósito de combustível		Depósito de gás		Válvula de segurança
	Bateria de baixa tensão		Cabo de alimentação / componente de alta tensão		Seccionador de emergencia alta voltagem		Caixa de fusíveis de alta voltagem		Ultra condensador alta tensão
	Tanque de combustível Gasolina / Etanol								

1. Identificação / reconhecimento




2. Imobilização / estabilização / levantamento

Imobilizar o veículo:

- 1. Bloquear rodas
- 2. Para a transmissão automática seleccionar a posição P (parque)
- 3. Pôr o travão de estacionamento
- 4. Premir botão start/stop



Pontos de elevação:





3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

Acesso ao compartimento do motor




Desconecte a bateria de 12 volts




1. Desligar a ignição
2. Desligar o terminal negativo (-)
3. Desligar o terminal positivo (+)

4. Acesso aos ocupantes

Aço de alta resistência no corpo



Aço de alta resistência em porta



Ajuste da coluna de direcção




Ajuste do assento



- Tipos de vidro:**
- A. Vidro laminado.
 - B. Vidro temperado.



5. Armazenamento de energia / líquidos / gases / sólidos

	12V	 
	R-1234yf 450 ±25 g	   
	46 L	 


6. Em caso de incêndio



USE GRANDES QUANTIDADES DE ÁGUA PURA



ESCORA DE GÁS, RISCO DE EFEITO DE MÍSSIL



8. Reboque / transporte / estacionamento

Armazenamento do gancho de recuperação



local do gancho da frente



local do gancho traseiro



Reboque



10. Explicação dos pictogramas usados

	Advertência geral		Inflamável
	Cuidado; baixa temperatura		Perigoso para a saúde humana
	Componente de ar-condicionado		Explosivo
	Veículo a combustível do grupo 2		Corrosivo
	Capô		Usar água para extinguir o fogo